EK-50 Ver 2　アップデート方法について

Ver 1.4 から Ver 2 での変更点

- メディア機能に“UserStyleLoad”メニューが追加されました。Pa50、Pa50SD、microARRANGER のユーザー・スタイルを本機にロードして使用することができます。
- スタイルをセット・リストに保存したときに、バリエーション、イントロの設定が保存されるようになりました。

アップデートに必要なもの

- EK-50 で使用できる USB メモリー
- USB ポートが使用可能なコンピューター
- AC アダプター　KA390、または十分な残量を持った電池

アルカリ電池の場合は新品の電池を、ニッケル水素電池の場合は満充電した電池を使用してください。

アップデート手順

1. EK-50 でフォーマットされた USB メモリーを準備します。
2. USB メモリーをコンピューターの USB ポートに接続してください。
3. EK-50_xxxx.zip を展開します。
4. 展開したフォルダー内の　UPDATE.BIN　を、USB メモリーのルートにコピーします。
5. システムファイルをコピーした USB メモリーを EK-50 に挿入し、電源をオンします。
6. Media ボタンを押します
7. Media メニュー内の[SystemUpdate]画面を選択します。

8. Media ボタンを押し、エンコーダーで“Yes [MEDIA]”を選択します。Media ボタンを再度押します。新しいシステム・バージョン番号が表示されたら、Media ボタンを押します。

古いシステム・バージョンへはアップデートしないでください。

9. 確認画面が表示されます。エンコーダーで“Yes [MEDIA]”を選択し、Mediaボタンを押すと、アップデートが開始されます。

アップデート中は絶対に EK-50 の電源を切らないでください。

10. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。

11. 電源ボタンを長押しして電源を Off します。これでアップデートが完了です。