EK-50 ソフトウェア・バージョン2 リリース・ノート

ソフトウェアのバージョンの確認

1. **[シフト]ボタンを押しながら電源ボタンを押します。**
   EK-50のオープニング画面の後に、ソフトウェアのバージョンNo.が表示されます。
2. **電源を切って、もう一度入れなおします。**

ソフトウェア・バージョン2以前をお使いの場合は、コルグのサイト「www.korg.com」からダウンロードできます。

ソフトウェア・バージョン2の新機能

ユーザー・スタイルをロードする

メディア機能に“UserStyleLoad”メニューが追加されました。

ページ	メニュー	内容
P.04	UserStyleLoad	USBメモリーからPa50、Pa50SD、microARRANGERのスタイル・データをロードします。

Pa50、Pa50SD、microARRANGERのユーザー・スタイルを本機にロードして使用することができます。

USBメモリーに、ユーザー・スタイル(.STYファイル)とユーザー・プログラム(.PCGファイル)をコピーし、その後本機にロードします。

Note: 製品によって仕様が異なるため、本機での再生は、オリジナル・データを作成した製品と音色が異なる場合があります。

1. **コンピューターでUSBメモリーのルート・ディレクトにEK-50フォルダーを作り、その中にSTYLEフォルダー、PROGRAMフォルダーを作ります。**
2. **STYLEフォルダーにユーザー・スタイルを、PROGRAMフォルダーにユーザー・プログラムをそれぞれコピーします。**
   - ユーザー・スタイル
     USER01.STY ～ USER06.STY
   - ユーザー・プログラム
     USER01.PCG、USER02.PCG、USERDK.PCG

     Tip: ユーザー・スタイル、ユーザー・プログラムは、ロードするデータを選んでコピーすることもできます。

3. **ユーザー・スタイル、ユーザー・プログラムが入ったUSBメモリーを、本機のUSB端子に接続します。**
4. **「基本的な使い方」に従って、メディア機能の“UserStyleLoad”を選んで実行します。**
5. **終了すると“Completed!”と表示されますので、[シフト]ボタンを押して、元のモードへ戻ります。**
   ロードされたユーザー・スタイルは本機のスタイル901.以降に追加され、ユーザー・プログラムはサウンド001.以降に追加されます。いずれも数字の後ろに“.”(ドット)が付きます。

   Note: サウンドは数字ボタンで呼び出すことができません。ダイヤルで選びます。

   Note: ロード後に別のユーザー・スタイルをロードすると、前回ロードしたユーザー・スタイルは消去されます。

セット・リストにスタイルのバリエーションを保存

スタイルをセット・リストに保存したときに、バリエーション、イントロの設定が保存されるようになりました。

バリエーションやイントロを選んだ状態でセット・リストを保存すると、セット・リストにそれらの設定が保存されます。セット・リストを選ぶと、バリエーション、イントロの設定が呼び出されます。

Note: セット・リストによっては、演奏中に別のセット・リストに変更すると、正しく切り替わらない場合があります。