

Como carregar o Sistema Operacional O.S. 2.0.1 no Pa-600

“NOTA: Por favor, leia todo o procedimento antes de realizá-lo.

1- Descompacte o arquivo “Pa600 Operating System v_2_1_0.zip” para extrair “Pa600_Operating_System_v210.pkg” do sistema de arquivos e copie o arquivo “Pa600_Operating_System_v210.pkg” na raiz para um Pen Drive USB.

Atenção: Não mude o nome do arquivo.

2. Ligue o botão Liga/Desliga apertando juntamente o botão INTRO 1 até que apareça System Update e no painel de calibragem de toque do painel apareça: Executar a calibragem de vídeo.




3 - Conecte o Pen drive USB (USB HOST). Quando o dispositivo for conectado, toque no botão OK para confirmar.


4 - Se o dispositivo de armazenamento USB (Pen Drive) contém “Pa600_Operating_System_v210.pkg” aparecerá a seguinte mensagem: Por favor selecione OK o arquivo “Pa600_Operating_System_v210.pkg” e confirme.




Aguarde por favor, a mensagem aparecerá durante a operação.



5 - O sistema de arquivo está sendo carregado, então uma barra de progresso aparece, mostrando o estado da atualização.




6 - Quando o procedimento de carregamento estiver concluído, a atualização estará concluída!



Uma mensagem aparecerá solicitando reiniciar o instrumento.

7. Desligue o Pa-600 e em seguida ligue-o novamente usando a tecla botão Liga/Desliga na parte de trás do instrumento.

Para que a Atualização seja completa será necessário aplicar “Executing a Factory Restore” (Execução de Restauração de Valores de Fábrica).



Carregar o sistema operacional também pode atualizar Estilos, Pads, Sons e Performances. Estes tipos de dados não são realmente atualizados até que você execute um Factory Restore.

Aviso: Executar uma restauração de fábrica irá apagar todos os dados do usuário e todos os dados personalizados de fábrica (se houver).

1. Com o Teclado ligado, pressione o botão MEDIA, em seguida, toque no separador no rodapé do display para acessar página Utility.
2. Selecione a opção “Factory Restore” (Restauração de Valores de Fábrica) e em seguida toque no Botão “Execute” (Executar).
3. Uma mensagem será exibida, perguntando se você deseja apagar todos os dados na memória interna. Toque em (YES) sim para confirmar ou (NO) não para cancelar. Todos os dados de fábrica serão recarregados e atualizados, e todos os dados do usuário serão apagados.
4. Se você salvou o seu Banco de Usuário e/ou dados de fábrica personalizados, recarregá-las usando sua Mídia > “Load” (Operações de Carga). Ver o capítulo “Media” no Manual do Usuário para obter mais informações.

Caso após ter realizado esta operação o teclado continuar apresentando problemas, será necessário encaminhar seu equipamento para que sejam efetuados os procedimentos adequados para a sua devida manutenção, por isso solicitamos que consulte nossa rede de assistências técnicas.

TECTRÔNICA

Tel.: (11) 2971-1641 / 2971-2883 / 2971-1425

service@tectronica.com.br

www.tectronica.com.br

Em caso de dúvidas procure o Suporte KORG BRASIL
e-mail: korg.arranjador@pridemusic.com.br - Beto Mosaico